

ASPIRADORA

MANUAL DE INSTRUCCIONES




 **JAMES**
Modelo AJ 750

Para un correcto funcionamiento de esta unidad, antes de su uso por favor lea las instrucciones cuidadosamente y consérvelas en un lugar seguro para su posterior consulta.

CONTENIDO	
LISTA DE COMPONENTES	2
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	3
MANTENIMIENTO	3
NOTAS DE SEGURIDAD	4
GARANTÍA	5

I. LISTA DE COMPONENTES



1. Cable de Corriente
2. Botón de Encendido/Apagado
3. Botón de Rebobinado del Cable
4. Perilla de Control de la Velocidad
5. Gabinete de Accesorios
6. Indicador de Llenado
7. Conexión de la Manguera
8. Cubierta frontal
9. Clip
10. Manija
11. Rueda
12. Tubos
13. Cepillo para el Piso
14. Boquilla Combinada
15. Manguera Flexible

II. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Para conectar los accesorios de la manguera: Apriete los botones ubicados a cada lado del adaptador de la manguera, luego inserte la misma en el zócalo de conexión para la manguera.
2. Conecte el tubo de plástico en el extremo curvo de la manguera.
3. Conecte las diferentes boquillas al tubo para distintos tipos de limpieza: el cepillo para piso para limpiar pisos duros o alfombras; el cepillo y boquilla Integrados, la boquilla para hendiduras, el cepillo para polvo o el cepillo para tapicería para paredes, esquinas, sofás, cortinas o espacio entre los muebles, etc.
4. Para encender el aparato: Tire del cable de corriente, luego conecte a la corriente eléctrica después de revisar que la misma sea del voltaje correcto. Presione el botón de encendido/apagado (ON/OFF) y el modelo sin control de velocidad se encenderá. Para el modelo con control de velocidad en la unidad o en la manija, luego que la unidad se encienda ajuste el nivel de potencia dependiendo del tipo de limpieza.
5. Para apagar la unidad: Después de su uso, presione el botón de encendido/apagado (ON/OFF) otra vez y la unidad se apagará. Desconecte el cable de la corriente, oprima el Botón de Rebobinado del Cable, y el cable se rebobinará.
6. Para mover la unidad de una habitación a otra, desconéctela de la corriente y trasládela usando la manija incorporada. Nunca tire del cable para mover el aparato.

III. MANTENIMIENTO

1. Cuando el indicador de llenado está rojo, es hora de vaciar el polvo o colocar una nueva bolsa. Para hacerlo, siga las instrucciones a continuación:
 - (a) Abra la cubierta frontal presionando el botón de bloqueo.
 - (b) Extraiga el contenedor de la bolsa, luego retire la misma.
 - (c) Para el caso de bolsa de tela, retire la barra de bloqueo en la parte inferior de la bolsa, vacíe el polvo y vuelva a colocar la bolsa en su lugar.
 - (d) Para el caso de bolsa de papel, puede vaciar el polvo de la bolsa o desecharla, y luego colocar una nueva bolsa. Inserte la misma en el contenedor de bolsa y colóquelos en la ranura del gabinete.
 - (e) Cierre la cubierta frontal.

NOTA:

1. La cubierta frontal no se cerrará a menos que la bolsa haya sido instalada en su posición correcta.
2. El filtro del motor debe retirarse y limpiarse dos veces al año o cuando esté visiblemente tapado. Si el filtro se daña, deberá reemplazarlo con uno nuevo.
3. El filtro estropeado o filtro "HEPA" debe limpiarse oportunamente. Para hacerlo, retire la rejilla y sacúdala para limpiar el polvo acumulado. Luego vuelva a colocar el filtro y sujete la rejilla.

ADVERTENCIA: Deberá desconectar la unidad de la corriente antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o reemplazo.

NOTAS DE SEGURIDAD

1. Es aconsejable leer las instrucciones cuidadosamente antes de su uso y conservarlas en un lugar seguro para su posterior consulta.
2. Antes de su uso, asegúrese que la bolsa esté en su posición correcta.
3. Asegúrese que la corriente eléctrica sea del voltaje correcto.
4. No use la aspiradora para aspirar agua o productos inflamables.
5. No use la aspiradora para aspirar cenizas o materiales en llamas.
6. No use la aspiradora sin un filtro para motor colocado.
7. Vacíe la bolsa cuando se llene.
8. Si el cepillo, la manguera o el tubo se bloquean, la unidad volverá a funcionar solamente cuando el bloqueo haya sido removido.
9. Si se daña la bolsa se deberá remplazar con una nueva.
10. No guarde o utilice la aspiradora cerca de lugares con temperaturas altas.
11. No permita que los niños usen la aspiradora.
12. En caso de sentir un ruido, olor, humo o alguna otra rotura durante el funcionamiento, se deberá apagar la unidad y desconectarla de la corriente. Por favor póngase en contacto con el servicio técnico. No intente repararla.
13. Si el cable, el interruptor o el motor se dañan, su reparación o reemplazo pueden llevarlo a cabo solamente las personas autorizadas.
14. No pase la unidad por encima del cable de corriente.

GARANTÍA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde deben constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía será de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

JAMES S.A.

Fraternidad 3949

Montevideo - Uruguay

E-mail: service@james.com.uy

Tel. SERVICE: 309 66 31*

Service Maldonado – Tel.: (042) 22 98 97