

enxuta

Toda una vida contigo

Manual de Instrucciones

ASPIRADORA

MODELOS AENX1800R y AENX1800N





Por favor lea este manual cuidadosamente antes del uso y guárdelo cuidadosamente para uso futuro. Gracias por comprar y usar nuestros productos.

Precauciones de seguridad:

1. Si el cable eléctrico está dañado, debe ser remplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada a fin de evitar peligro.
2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
3. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
4. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y comprender los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y mantenimiento de usuario no deberá ser hecha por niños sin supervisión.
5. Para la primera operación, se recomienda leer el manual cuidadosamente de antemano y mantenerlo adecuadamente para su uso futuro.
6. Antes de la primera operación, asegúrese de que el depósito para el polvo o la bolsa de polvo está instalado correctamente.
7. Asegúrese de que la fuente de alimentación es de 230V ~ 50/60Hz.
8. No aspire agua y materiales inflamables.
9. No aspire material en combustión y cenizas.
10. No utilice la máquina sin filtro de protección del motor.
11. Cambie la bolsa de polvo de inmediato cuando se haya dañado.
12. No almacene ni utilice la máquina cerca de lugares de altas temperaturas.
13. No permita que los niños utilicen la máquina en caso de peligro.
14. Si un ruido extraño, olor, humo o cualquier otro fallo o rotura se encontraron durante la operación, se debe apagar el interruptor y desenchufar. Póngase en contacto con su centro de servicio para su reparación. No repare usted mismo.
15. El enchufe debe ser retirado de la toma de corriente antes de cualquier mantenimiento o sustitución.

En caso de Fallos

Menos potencia de aspiración de la aspiradora

1. Puede ser que el contenedor de polvo o la bolsa de polvo estén llenos, por favor vacíelos.
2. Si la obstrucción se encuentra en el cepillo de piso, manguera o tubos, la máquina puede ser reutilizada sólo después de la obstrucción es eliminada.

Introducción al Producto

La aspiradora AENX1800R de líneas y estructura claras puede producir viento centralizado con menos ruido, con ajuste de velocidad de operación, indicador de polvo lleno, y puede rebobinar automáticamente el cable, cambiar el filtro multi-nivel y cubierta frontal larga hace que sea más cómodo de manejar al sustituir la bolsa de 2.0 lt, etc. Siendo conveniente y flexible en la limpieza del polvo, es una fiable e ideal herramienta de limpieza del hogar.



1. Clip de cierre de la tapa
2. Tapa Frontal
3. Indicador de Polvo
4. Tapa trasera
5. Botón de rebobinado del cable
6. Botón Encendido/Apagado
7. Rueda grande

Incluye

Un set de accesorios de manguera, un tubo telescópico en metal cromado de 48 cm, un cepillo para el suelo, un cepillo integrado y boquilla.

Método de Operación

1. Conecte los accesorios de la manguera: inserte el extremo de la manguera a la toma de la manguera en la tapa frontal y luego conéctelo. (Fig 1)
Quite los accesorios de la manguera: presione los adaptadores a ambos lados del extremo de la manguera y tire de los accesorios de la manguera. (Fig 2)
2. Conecte el tubo de plástico hasta el final curvo de la manguera. (Fig 3)
3. Conecte las diferentes boquillas al tubo para fines de limpieza diferente: Cepillo de piso (ajustado para el tipo de suelo) para la alfombra o el piso (Fig 4, 5); cepillo y boquilla combinada para el sofá, superficie de la pared, cortina, esquina o espacio entre los muebles y etc (Fig 6)
4. Encienda la máquina: inserte el enchufe del cable en el enchufe eléctrico de acuerdo al suministro de energía indicado en la etiqueta y pulse el pedal interruptor de encendido/apagado, la máquina podría comenzar a trabajar (Fig 7).
5. Recogida/Extracción del cable: sujete el enchufe y tire del cable; presione el pedal de rebobinado, el cable de alimentación se extraerá (Fig 8)



FIG 1



FIG 2



FIG 3



FIG 4



FIG 5



FIG 6



FIG 7



FIG 8

Mantenimiento

1. Cambie la bolsa de polvo: cuando el indicador se pone de color rojo, es el momento de limpiar el polvo o cambiar por una nueva bolsa. (Fig 1)
Abra la cubierta frontal por el clip de bloqueo. (Fig 2)
Extraiga el soporte de la bolsa a continuación, retire la bolsa de polvo llena. (Fig 3)
2. Cambie el filtro: retire la tapa y quite el filtro para cambiarlo. (Fig 4, 5)
3. El filtro de protección del motor debe ser removido y enjuagado una vez al año, puede volver a usarlo después de seco. Si el filtro está dañado, debe ser remplazado por uno nuevo. (Fig 6)



FIG 1



FIG 2



FIG 3



FIG 4




FIG 5



FIG 6

Significado del cubo de basura con ruedas tachado:

No deseche los aparatos eléctricos en los vertederos municipales sin clasificar, utilizar las instalaciones de recogida selectiva de residuos. Póngase en contacto con el gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos son dispuestos en rellenos sanitarios o vertederos, sustancias peligrosas pueden filtrarse en el agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

enxuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta, Philco, Queen y Xenon**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descripto en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy



