

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CALOVENTILADOR



CVTO-1500-PTC



Para un correcto funcionamiento de esta unidad, por favor lea las instrucciones cuidadosamente antes de su uso y consérvelas en un lugar seguro para su posterior consulta.

CONTENIDO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE	1
CÓMO POSICIONAR LA UNIDAD	3
FUNCIONAMIENTO	3
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO	3
CONTROL DE SEGURIDAD	3
MANTENIMIENTO	3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	4
ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN	5
GARANTÍA	5

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- ☐ Evite la instalación detrás de una puerta.
- ☐ Utilice únicamente el voltaje de alimentación especificado en la placa de características del caloventilador.
- ☐ No cubra ni restrinja el flujo de aire a las rejillas de entrada o escape de ninguna manera ya que el equipo puede recalentarse y convertirse en un riesgo de incendio (para caloventiladores).
- ☐ No cubra las rejillas ni bloquee la entrada o el escape del flujo de aire colocando la unidad contra cualquier superficie. Mantenga todos los objetos alejados al menos 1 metro de la parte frontal y las partes laterales de la unidad. Con excepción de los aparatos diseñados para montaje en pared, también mantenga un espacio de 1 metro desde la parte posterior de la unidad.

ADVERTENCIA: EXISTE RIESGO DE INCENDIO SI EL CALOVENTILADOR ESTÁ CUBIERTO POR O POSICIONADO CERCA DE CORTINAS O DE OTROS MATERIALES COMBUSTIBLES.

- ☐ No coloque la unidad cerca de una fuente de calor radiante.
- ☐ No haga funcionar la unidad en áreas donde se use o almacene gasolina, pintura u otros líquidos inflamables.
- ☐ Este aparato se calienta cuando está en uso. Para evitar quemaduras evite que la piel entre en contacto con las superficies calientes. Apague la unidad y cuando vaya a moverla utilice las manijas si la unidad cuenta con las mismas.
- ☐ No utilice el caloventilador para secar ropa.
- ☐ No deje la unidad desatendida durante su uso.
- ☐ No introduzca ni permita que se introduzcan objetos extraños en las aberturas de ventilación o escape, ya que esto puede causar una descarga eléctrica, incendio o daños en la unidad.
- ☐ No sumerja la unidad en ningún líquido ni permita que ingrese líquido al interior del aparato, ya que podría ocasionar un riesgo de descarga eléctrica.
- ☐ No use este aparato en una superficie húmeda, ni donde pueda caer o ser sumergido en agua.
- ☐ No intente tocar un aparato que haya caído al agua. Desconecte la corriente y retire el enchufe inmediatamente.
- ☐ No ponga en funcionamiento la unidad con el cable o el enchufe dañado, o luego de un mal funcionamiento de la misma, o después que se haya caído o dañado de alguna manera. Lleve la unidad con un electricista calificado para su revisión, ajuste eléctrico o mecánico, servicio o reparación antes de volver a usarla.
- ☐ No utilice el aparato con las manos mojadas.
- ☐ Esta unidad está diseñada para uso doméstico y no para uso comercial o industrial.
- ☐ Use este aparato sólo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no es recomendado por el fabricante y puede causar fuego, descarga eléctrica o lesiones.
- ☐ Una causa común del sobrecalentamiento es el polvo o pelusa que entra y se deposita en el caloventilador. Asegúrese que estos depósitos sean retirados regularmente desconectando la unidad de la corriente y limpiando las salidas de ventilación y rejillas frontales con una aspiradora, cuando estén disponibles.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINÚA)

- ☐ No use este aparato en una ventana ya que la lluvia puede causar descargas eléctricas.
- ☐ No utilice productos de limpieza abrasivos en este equipo. Limpie con un paño húmedo (no mojado) y sólo enjuáguelo con agua jabonosa caliente. Siempre retire el enchufe del tomacorrientes antes de limpiar la unidad.
- ☐ No conecte el aparato a la fuente de alimentación hasta que se haya instalado en su ubicación final y ajustado a la posición en la que se utilizará.
- ☐ Este aparato no está diseñado para ser utilizado en baños, lavanderías o lugares similares que puedan estar expuestos al agua o humedad.
- ☐ Siempre haga funcionar la unidad sobre una superficie horizontal plana.
- ☐ Apague el equipo. Luego utilice las manijas (si las tuviere) para cambiar la unidad de posición.
- ☐ No opere la unidad con el cable enrollado, ya que esto podría causar una acumulación de calor, lo que podría representar un peligro.
- ☐ No se recomienda el uso de un cable de extensión con este aparato.
- ☐ No retire el enchufe tirando del cable – en su lugar sujete el enchufe y tire del mismo.
- ☐ Siempre desenchufe la unidad de la corriente cuando no esté en uso.
- ☐ No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes durante el funcionamiento.
- ☐ No coloque el cable debajo de una alfombra, un tapete o cualquier otro objeto. Disponga el cable lejos de áreas donde pueda accidentalmente provocar caídas o resbalones.
- ☐ No tuerza, doble ni envuelva el cable alrededor del equipo, ya que esto puede hacer que el aislamiento se debilite y se separe. Siempre verifique que el cable se haya removido completamente de cualquier área de almacenamiento para el cable antes de usarlo.
- ☐ No guarde la unidad en una caja o espacio cerrado hasta que se haya enfriado lo suficiente.
- ☐ Esta unidad no debe ser utilizada por personas (incluyendo niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les brinde la supervisión e instrucciones sobre el uso de la misma.
- ☐ Los niños deberían ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el equipo.
- ☐ El aparato no debe colocarse inmediatamente debajo de un tomacorrientes.
- ☐ No use este aparato con un programador, temporizador o cualquier otro dispositivo que encienda el calientador automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si la unidad se encuentra cubierta o si no se ha colocado correctamente.
- ☐ Si el cable de corriente está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado para evitar riesgos.
- ☐ No use el calientador en exteriores, ni sobre superficies mojadas. Evite derramar líquidos en la unidad.
- ☐ Para evitar riesgos debido a un reajuste involuntario del protector térmico, este equipo no debe suministrarse mediante un dispositivo de control externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que externamente lo conecte y desconecte.

CÓMO POSICIONAR LA UNIDAD

El caloventilador sólo debe operarse a una distancia mínima de 50 cm de cualquier pared u otro objeto. Coloque el flujo de aire de forma tal de optimizar el calefaccionamiento de la habitación. Evite esquinas, pequeños volúmenes, pisos y techos.

FUNCIONAMIENTO

1. Antes de colocar el enchufe en un tomacorrientes, verifique que el suministro eléctrico de su área coincida con el de la etiqueta de características de la unidad.

2. INTERRUPTOR ROTATIVO Y TERMOSTATO DE 4 POSICIONES.

SÍMBOLO	FUNCIÓN
0	OFF [Apagado]
*	Fan Mode [Modo Ventilador] (sin calefacción)
I	750W (Salida de potencia baja)
II	1500W (Salida de potencia completa)

3. TECLA DE OSCILACIÓN

Presione esta tecla para iniciar la oscilación del caloventilador. Pulse nuevamente para detener la oscilación.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

El caloventilador tiene un dispositivo de seguridad incorporado que desconectará la unidad en caso de sobrecalentamiento accidental, por ejemplo debido a una obstrucción total o parcial de las rejillas. En este caso, desconecte el equipo, espere unos 30 minutos para que se enfríe y retire el objeto que obstruye las rejillas. A continuación, vuelva a encenderlo como se describe anteriormente. La unidad debería funcionar normalmente. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente más cercano.

CONTROL DE SEGURIDAD

Para evitar daños y peligro por sobrecalentamiento, el caloventilador está equipado con un protector que apaga el equipo en caso de sobrecalentamiento hasta que la temperatura baja a determinado punto.

MANTENIMIENTO

1. Cuando su caloventilador necesita limpieza, limpie las superficies exteriores de la unidad con un paño humedecido. No enjuague directamente con agua. Asegúrese de desenchufar el equipo antes de limpiarlo.

MANTENIMIENTO (CONTINÚA)

2. Para extender la vida útil del caloventilador, no desmonte la unidad usted mismo cuando se produzca un mal funcionamiento. Envíe su caloventilador a nuestro departamento de servicio posventa para su adecuada inspección.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Suministro Eléctrico: AC 220-240V ~ 50Hz

Consumo de Energía: 1500W

Nota: Como resultado de mejoras continuas, el diseño y las especificaciones del producto de este manual de instrucciones puede diferir ligeramente de la unidad ilustrada en el embalaje.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Si no planea usar el calentador por un período prolongado, limpie el equipo y guárdelo (preferiblemente en su embalaje original) en un lugar fresco y seco.



No deseche los productos eléctricos con la basura doméstica, utilice las diferentes instalaciones de recolección. Consulte con las autoridades locales para obtener asesoramiento sobre los sistemas de recolección disponibles. Si los aparatos eléctricos se desechan en basureros o vertederos, pueden filtrarse sustancias peligrosas en el agua subterránea y entrar en la cadena alimenticia, dañando su salud y bienestar.

GARANTÍA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía será de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

JAMES S.A.

Fraternidad 3949

Montevideo - Uruguay

E-mail: service@james.com.uy

Tel. SERVICE: 2309 6631*

Service Maldonado – Tel.: 4222 9897

JAMES PARAGUAY S.A.

Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani

Asunción - Paraguay

Tel.: (595-21) 614 950 (RA)

E-mail: jamespar@james.com.py

E-mail service: service@james.com.py