ESTUFA DE CUARZO
Modelo TCC 1400-N



Muchas gracias por adquirir este producto. Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar la unidad.

CONTENIDO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 1

CARACTERÍSTICAS 2

FUNCIONAMIENTO 2

ALMACENAMIENTO 3

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 3

GARANTÍA..... 4

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utiliza cualquier equipo alimentado eléctricamente, deben observarse ciertas precauciones básicas de seguridad entre las que se incluyen las siguientes:

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA UNIDAD.

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones a personas o daños a la propiedad:

- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser remplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada para evitar riesgos.
- Una supervisión cercana es necesaria cuando el aparato vaya a ser usado cerca de o por niños o personas con capacidad física, sensorial o mental reducida.
- Vigile que los niños no jueguen con la unidad.
- No ubique la estufa inmediatamente debajo de un tomacorrientes.
- Este aparato no debe ser usado cerca de depósitos de agua tales como bañeras, piletas o piscinas.
- No use la estufa con un interruptor programable, temporizador o cualquier otro dispositivo que la encienda automáticamente ya que podría haber riesgo de incendio si la estufa se enciende cubierta o en una posición incorrecta.
- No coloque la estufa cerca de cortinas u otros materiales combustibles.
- Siempre haga funcionar el aparato con una alimentación del mismo voltaje, frecuencia y capacidad que las indicadas en la placa de identificación del producto.
- No tuerza, doble, o envuelva el cable de alimentación alrededor del aparato, ya que esto podría causar que el aislamiento se debilite y se quiebre, especialmente donde el cable entra en el equipo.
- Asegúrese que el cable de alimentación esté completamente extendido antes del uso y dispóngalo de forma que no esté en contacto con ninguna parte de la estufa.
- Durante el uso, algunas partes de la estufa estarán muy calientes. Cuando necesite moverla, sostenga la estufa solamente por la manija prevista.
- No use la estufa en áreas tales como garajes donde se usen o almacenen gasolina, pintura u otras sustancias inflamables.
- Mantenga los materiales combustibles tales como muebles, ropa de cama, y cualquier otro material combustible al menos a 1 metro de distancia del frente y los lados de la estufa.
- No coloque el cable de alimentación bajo la alfombra ni lo cubra con tapetes o muebles. Disponga el cable de forma que no se pueda tropezar con él.
- No coloque la estufa sobre la ropa de cama o sobre alfombras gruesas que puedan bloquear las aberturas.
- Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no sumerja ni exponga el aparato o el cable de alimentación a la lluvia, humedad u otro líquido que no sea el necesario para el correcto funcionamiento del mismo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES (Continúa)

❑ Apague el equipo y desconéctelo del tomacorrientes cuando no esté en uso, antes de armar o desarmar partes del mismo y antes de limpiarlo. Desconecte del tomacorrientes tirando del enchufe, no tire directamente del cable.

❑ Una causa común de sobrecalentamiento es el depósito de polvo y pelusa que entra a la estufa. Asegúrese que los depósitos se remuevan periódicamente desconectando la estufa, permitiendo que la misma se enfríe y limpiándola tal como se describe en las secciones de cuidado, limpieza y almacenamiento.

❑ Asegúrese que no haya otros electrodomésticos de alto consumo conectados en el mismo circuito que su estufa ya que podría ocurrir una sobrecarga.

❑ Evite el uso de cables de extensión ya que los mismos podrían sobrecalentarse y causar riesgo de incendio.

❑ No use el aparato para otra cosa que no sea el uso previsto.

❑ No deje el aparato sin supervisión cuando esté encendido.

❑ No coloque objetos sobre el aparato ni permita que obstruyan las aberturas de entrada o salida de aire, ni lo haga funcionar demasiado cerca de paredes, cortinas, etc.

❑ El uso de accesorios o complementos no recomendados o vendidos por el distribuidor pueden causar lesiones personales o daños a la propiedad.

❑ Este aparato está previsto para uso normal doméstico solamente.

CARACTERÍSTICAS

◊ 220V/AC, 50Hz , 700W / 1400W

◊ Para su conveniencia la estufa cuenta con dos ajustes de calefacción 700/1400W.

◊ Tiene un interruptor de volcado en la base. Cuando la estufa se vuelque, se desconectará automáticamente la electricidad.

FUNCIONAMIENTO

La perilla contiene los siguientes controles:

- ELEMENTO CALENTADOR SUPERIOR + AIRE 700W
- ELEMENTO CALENTADOR INFERIOR + AIRE 700W
- VOLTAGE MÁXIMO + AIRE 1400W
- OFF [Apagado]



FUNCIONAMIENTO (Continúa)

- En principio, la perilla está en la posición de apagado "OFF".

La perilla puede rotarse en el sentido de las agujas del reloj así como en sentido contrario.

- Para sacar el enchufe del tomacorrientes, sostenga el enchufe y tire del mismo. No tire del cable. Si no va a utilizar la estufa y quiere guardarla, permita que se enfríe antes de almacenarla.

ALMACENAMIENTO

Limpie la estufa a fondo, guarde con cuidado el cable alrededor de la base y coloque la estufa en su embalaje original.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Asegúrese de desconectar el enchufe de la pared antes de realizar cualquier revisión.

Siempre permita que la estufa se enfríe completamente.

No vierta agua o sumerja cualquier parte de la estufa en agua o cualquier otro líquido.

GARANTÍA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía será de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

JAMES S.A.

Fraternidad 3949
Montevideo - Uruguay
E-mail: service@james.com.uy
Tel. SERVICE: 309 66 31*
Service Maldonado – Tel.: (042) 22 98 97

JAMES PARAGUAY S.A.

Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani
Asunción - Paraguay
Tel.: (595-21) 612 849 / 614 950
Fax: (595-21) 614 949
E-mail: jamespar@tigo.com.py