


MANUAL DE USUARIO

CAMPANA TELESCÓPICA DE 60 CM




[01] x 1



[02] x 1



[03] x 6



[04] x 6
ST4 x 30mm

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Lea estas instrucciones cuidadosamente. Sólo entonces podrá operar su aparato de forma segura y correcta. Conserve el manual de instrucciones y las instrucciones de instalación para su uso futuro o para los propietarios posteriores.

Compruebe si el aparato está dañado después de desempaquetarlo. No conecte el aparato si se ha dañado en transporte.

El aparato sólo se puede utilizar de forma segura si está instalado correctamente de acuerdo con las instrucciones de seguridad. El instalador es responsable de garantizar que el dispositivo funciona perfectamente en su lugar de instalación.

Las superficies del aparato se dañan fácilmente. Evite dañarlos durante la instalación.

El ancho de la campana extractora debe corresponder al menos con el ancho de la cocina.

Al instalar el aparato, deben observarse las siguientes distancias entre la parte superior de la cocina o la vitrocerámica y la parte más baja de la campana:

- > Encimeras de gas: 700mm.
- > Encimeras eléctricas: 650mm.

Para la instalación, observar las regulaciones de construcción actualmente vigentes y las regulaciones de los proveedores locales de electricidad y gas.

ADVERTENCIAS

Los depósitos de grasa en el filtro metálico pueden incendiarse. Las autorizaciones de seguridad especificadas deben cumplirse para evitar la acumulación de calor.

Consulte la información proporcionada para su cocina. Si las encimeras de gas y eléctricas se están operando juntas, se aplica la mayor holgura especificada.

Nunca deje las hornallas encendidas sin recipientes.
Los depósitos de grasa en el filtro metálico pueden incendiarse.

Al transportar el aire de escape, se deben seguir las regulaciones oficiales y legales (por ejemplo, las regulaciones estatales de construcción).

Para evitar el riesgo de incendio, limpie el filtro metálico regularmente, observe de cerca y regule las sartenes que contienen aceite caliente.

Antes de conectar la campana: apague el suministro eléctrico y compruebe que la tensión y frecuencia suministradas coinciden con las indicadas en la placa de identificación del aparato.

El fabricante declina toda responsabilidad por daños personales o materiales como resultado de un mal uso o instalación incorrecta de este aparato.

OPERACIÓN


Funciones del producto:

- Este aparato extrae el aire de la cocina eliminando los olores y manteniendo un nivel óptimo de calidad del aire dentro de la habitación. Su función de iluminación también puede proporcionar iluminación en el área de cocción.

Encendido/apagado

- Encienda el equipo en la unidad de conexión fusionada conmutada. El dispositivo está listo para su uso.

Posición del interruptor para el control de la lámpara y la velocidad



Interruptor del motor del interruptor de la lámpara
"O" Lámpara Apagada
" I " Lámpara encendida
" I " Baja Velocidad
" II " Alta Velocidad

NOTA: En tiempos de cocción con fuerte olor, se recomienda dejar el aparato encendido durante 15 minutos después de cocinar o hasta que todos los olores hayan desaparecido.

Función telescópica:

La campana viene con un cajón telescópico y un interruptor principal incorporado. Por primera vez que utilice, saque el cajón y seleccione la velocidad y el ajuste de la lámpara como desee.


Cierre el cajón para desactivar la operación. La campana se reanudará para funcionar con el último ajuste utilizado cuando el cajón esté abierto de nuevo.

CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN

Enchufe el enchufe principal en la toma de tierra.

Si se requiere una conexión fija, se sugiere que sea conectado por electricista calificado

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




MODO POR CONDUCTOS -MODO DE RECIRCULACIÓN
POR CONDUCTOS

Puede elegir dos tipos de instalación

- Conductos (Tubo de ventilación que se necesitará)
- Recirculación por conductos (filtro de carbón que se necesita)

Observaciones: El filtro de carbón y la tubería de ventilación de Ø150mm. (no están incluidos.)

Diagrama de montaje




Min. Distancia de encimeras de gas: 750mm


Min. Distancia de encimeras eléctricas :650mm

Instalación del gabinete

Asegúrese de que el espesor del piso inferior del armario sea de al menos 30 mm para el propósito de montaje.




Mida y perfora un orificio de ventilación de $\varnothing 160\text{mm}$ como se muestra a continuación. Taladra 4 agujeros y fija la campana con los [04] tornillos proporcionados.




Instalación montada en la pared

Marque y perfora la pared con 2 agujeros de $\varnothing 8\text{mm}$ en la pared como se muestra a continuación. Inserte la campana en la pared y atornille los tornillos [04] con un espacio de 2 mm restante. Coloque la base tubo sobre ella antes de apretar con seguridad y asegúrese de que la campana está nivelada y constante.




NOTA: Los enchufes de pared suministrados sólo son adecuados para paredes sólidas.


Para el modo por ductos, instale el tubo [02] en la salida y conecte la tubería de ventilación de Ø 150 mm con la cinta de aluminio autoadhesiva o la abrazadera



Para el modo de recirculación por conductos, inserte los filtros de carbón y conecte el tubo de ventilación de Ø 150 mm a la salida (debe comprarse por separado) como se muestra a continuación.



Para instalar los filtros de carbón, los filtros de aluminio deben separarse primero. La campana debe apagarse antes de retirar o colocar los filtros de carbón.



Asegúrese de que el filtro está bloqueado de forma segura en el sentido de las agujas del reloj. Para desbloquear, gire en sentido contrario a las agujas del reloj.

Cuando se conecta el filtro de carbón, la potencia de succión se reducirá.

Se necesitarán 2 x Activar filtro de carbón. Esto se puede comprar por separado y se recomienda reemplazar cada 3 meses.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Luces LED

Las luces LED defectuosas pueden ser retiradas por el fabricante, su servicio al cliente o un técnico calificado (electricista) solamente.

Filtros de aluminio

- No use productos de limpieza agresivos, ácidos o alcalinos.
- Recomendamos limpiar los filtros de grasa cada 1 mes.
- Al limpiar los filtros de grasa de metal, también limpie el soporte del filtro con un paño húmedo.
- Los filtros de grasa de metal se pueden limpiar en el lavavajillas o a mano.
- Si los filtros se van a lavar por lavavajillas, seleccione una temperatura de no más de 65 °C.
- Puede producirse una ligera decoloración si los filtros de grasa metálica se limpian en el lavavajillas. Esta decoloración no tiene ningún efecto en el rendimiento.
- Aumente la frecuencia de limpieza o reemplazo si la campana se usa durante más de 2 horas al día.

Limpieza

- Use un paño suave húmedo con agua ligeramente jabonosa tibia a mano o detergente para limpieza del hogar. Nunca use almohadillas de metal, material químico y abrasivo por cepillo rígido para limpiarla unidad.

Solución de problemas

Culpa	Posible causa	Solución
La luz encendía, pero el ventilador no funciona	Las cuchillas del ventilador están atascadas	Apague la unidad y repare solo con personal de servicio calificado
	El motor está sobrecalentado	Espere 10 minutos e intente encenderlo de nuevo. Si no tiene éxito, debe ser reparado por un técnico calificado
Tanto la luz como el ventilador no funciona	Lampara quemada	Reemplace la bombilla por clasificación correcta
	Cable de alimentación suelto	Comprobar la fuente de alimentación
Vibración excesiva	La hoja del ventilador está dañada	Apague la unidad y sea reparada únicamente por personal de servicio calificado
	El motor del ventilador no está fijado firmemente	
	La unidad no está colgada correctamente en el soporte	Derribe la unidad y compruebe si está correctamente arreglada
Reducción del rendimiento de succión	La distancia entre la unidad y la cocina es demasiado larga	Reajustar la distancia. Consulte las instrucciones de instalación
	El filtro de aluminio está sucio	Limpie el filtro. Ver Cuidado y Mantenimiento

Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación	: 220-240V~, 50 Hz
Consumo de energía – Ventilador	: 230 W
Consumo de energía – Luminaria	: 2 x 1,5 W máximo
Consumo de energía – Total	: 233 W
Clase de protección	: I
Grado de protección	: IP X0

Reciclaje y eliminación

Protección del medio ambiente

Los productos eléctricos de desecho no deben eliminarse en el hogar. Por favor, recicle donde existan instalaciones. Consulte con su local Autoridad o minorista para consejos de reciclaje

	Este aparato está etiquetado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE). La directriz determina el marco para la devolución y el reciclado de los aparatos usados, según proceda en toda la UE.
---	--

Para recibir información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su gobierno local, los servicios de eliminación de residuos domésticos o el punto de venta donde se compró el producto.

GARANTÍA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía será de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

JAMES S.A.

Fraternidad 3949

Montevideo - Uruguay

E-mail: service@james.com.uy

*Tel. SERVICE: 2309 6631**

Service Maldonado – Tel.: 4222 9897

JAMES PARAGUAY S.A.

BENIGNO FERREIRA 6655 c/Avda. Boggiani

Asunción - Paraguay

Tel.: (595-21) 614 950 (RA)

E-mail: jamespar@james.com.py

E-mail service: service@james.com.py