



Horno de Microondas

**MANUAL DE INSTRUCCIONES
MODELO: J-31 MDGI-U**

Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar su horno de microondas, y manténgalas cuidadosamente para referencia futura. Si usted sigue estas instrucciones, su horno funcionará por muchos años con un buen servicio

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

**PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN
A EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS**

- (a) No intente operar este horno con la puerta abierta ya que esto puede causar una exposición dañina a energía de microondas. Es importante no quebrar u obstruir los cierres de seguridad.
- (b) No ubicar ningún objeto entre la pared frontal del horno y la puerta ni permitir que residuos de suciedad o limpiadores se acumulen en los bordes.
- (c) **No operar el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno se cierre correctamente y que no haya daños en:**
 - 1. **PUERTA (diente)**
 - 2. **BISAGRAS Y PESTILLOS (quebrado o sueltos)**
 - 3. **SELLOS DE LAS PUERTAS Y SUPERFICIE SELLANTE**
- (d) **El horno no deberá ser ajustado ni reparado por nadie excepto por personal de servicio calificado apropiadamente.**

ESPECIFICACIONES

Modelo	J-31 MDGI-U
Fuente de Poder	220V ~ 50Hz
Consumo de Poder	1450 W
Salida Máxima	900 W
Salida de Parrilla (Grill)	1000 W
Capacidad del Horno	31 litros
Diámetro de Plato giratorio	Ø 315mm
Dimensiones Externas (Largo, Ancho, Alto)	520mm. x 415 mm. x 335mm.
Peso neto	15.9 Kg. aproximadamente

**IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
LEER CUIDADOSAMENTE Y CONSERVAR PARA FUTURA
REFERENCIA**

- 1) **ADVERTENCIA:** cuando el artefacto esta funcionando en modo de combinaci3n, los ni1os deben usar el horno bajo supervisi3n de una adulto debido a la temperatura generada;
- 2) **ADVERTENCIA:** si la puerta o sellos de la puerta est1n da1ados, el horno o debe ser operado hasta que haya sido reparado por una persona competente;
- 3) **ADVERTENCIA:** es peligroso para cualquier persona no competente llevar a cabo cualquier servicio u operaci3n de reparaci3n que involucre el retiro de la cubierta que da protecci3n contra la exposici3n a la energa del microondas;
- 4) **ADVERTENCIA:** los lquidos y otras comidas no deben ser calentados en contenedores sellados ya que pueden explotar f1cilmente.
- 5) **ADVERTENCIA:** Solo permitir que los ni1os usen el horno sin supervisi3n cuando se han dado las instrucciones adecuadas de manera que el ni1o es capaz de usar el horno en forma segura y entiende los peligros de uso inapropiado;
- 6) La altura m3nima de espacio necesario sobre la parte superior de la superficie del horno
- 7) Solamente usar utensilios apropiados para uso en hornos microondas
- 8) Cuando caliente alimentos en contenedores pl1sticos o papel, mantener el horno vigilado debido a la posibilidad de que se encienda;
- 9) Si se observa humo, apagar o desenchufar el artefacto y mantener la puerta cerrada para ahogara las llamas;
- 10) Al calentar bebestibles en el microondas pueden continuar hirviendo despu3s de haber sido retirados, por lo tanto se debe tener cuidado cuando maneje el contenedor;
- 11) Los contenidos de las mamaderas y platos para alimentar a los ni1os deben ser revueltos o agitados y la temperatura revisada antes de consumirse, para evitar quemaduras;
- 12) No se deben calentar huevos en su c1scara ni hervirlos en hornos microondas ya que pueden explotar, incluso despu3s de que ha terminado el proceso de calentado en el microondas;
- 13) Los detalles para limpiar los sellos de las puertas, cavidades y partes adyacentes;
- 14) El horno se debe limpiar regularmente y retirar cualquier dep3sito de comida.
- 15) Fallas en mantener el horno en 3ptimas condiciones de limpieza pueden llevar a deterioro de la superficie que puede afectar adversamente la vida del artefacto y resultar posiblemente en una situaci3n peligrosa;
- 16) Si el cable est1 da1ado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o persona similar calificada para evitar un peligro.

SEGURIDAD

1. El horno debe ser ubicado en una superficie nivelada.
2. El plato giratorio debe estar en el horno durante la cocción. Ubique los artefactos de cocina suavemente en el disco giratorio y manéjelo con cuidado para evitar posibles quiebres.
3. El uso incorrecto del plato dorador puede hacer que el plato giratorio se quiebre.
4. Use solamente la bolsa especificada cuando utilice Acceso Directo Palomitas de Maíz.
5. El horno tiene varios interruptores de seguridad de fábrica para asegurar que la energía permanezca apagada cuando la puerta está abierta. No forzar estos interruptores.
6. No opere el horno microondas cuando esté vacío. Al operar el horno sin alimentos o con alimento que tienen una cantidad de humedad muy baja puede causar incendio, carbonización o que salten chispas.
7. No cocine tocino directamente en el plato giratorio. El calor local excesivo en el plato giratorio puede hacer que el plato se quiebre.
8. **No caliente mamaderas o alimentos para bebés en el horno de microondas. Se podría producir un calor disparado que podría causar daño físico.**
9. **No caliente contenedores con cuello angosto, como botellas de jarabe.**
10. No intente freír en aceite abundante en su horno microondas.
11. No intente hacer conservas caseras en este microondas ya que es imposible estar seguro de que todo el contenido de la olla haya alcanzado temperatura de ebullición.
12. No use este microondas para propósitos comerciales. Este microondas está hecho para uso en el hogar exclusivamente.
13. Para prevenir una ebullición retardada de líquidos calientes y bebidas o quemarse usted, retire los líquidos antes de ubicar el contenedor en el horno y nuevamente hágalo cuando esté a medio camino del tiempo de cocción. Deje reposar en el horno por un breve tiempo y retire líquidos nuevamente antes de retirar el contenedor.
14. Favor observar el alimento en el microondas para evitar que se queme debido a una cocción excesiva cuando cocine alimentos en él.
15. Cuando el aparato esté operando en el modo combinación, los niños solamente deberán usar el microondas bajo supervisión adulta debido a las temperaturas que se generan.
16. El no mantener el horno en una condición de limpieza apropiada puede llevar al deterioro de la superficie, lo que podría afectar adversamente la vida del aparato y posiblemente causar una situación peligrosa.

Instrucciones Importantes de Seguridad

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de fuego, shock eléctrico, daño a las personas, o exposición a excesiva energía de horno microondas, cuando use este electrodoméstico, siga estas precauciones básicas.

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
2. Lea y siga la especificación: **"PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS"**.
3. Como sucede con la mayoría de los electrodomésticos de cocina, es necesaria una supervisión muy de cerca para evitar el riesgo de fuego en la cavidad del horno.
Si surgiera fuego:
 1. Mantenga la puerta del horno cerrada.
 2. Apague el microondas y desconecte el enchufe.
 3. Desconecte la energía del fusible o panel eléctrico.**Recuerde las siguientes reglas todo el tiempo:**
 1. No recocer los alimentos. Atienda el electrodoméstico con cuidado si coloca materiales como papel, plásticos u otros de tipo combustible dentro del horno para facilitar la cocción.
 2. No use la cavidad del horno con propósitos de almacenamiento. No almacene artículos combustibles tales como: pan, galletas, productos de papel, etc. Dentro del horno. Si hay una descarga en los cables de energía, el horno podría encenderse por sí mismo.
 3. Retire las manillas metálicas o papel de contenedores de plástico o bolsas antes de ubicarlas en el horno.
 4. Este horno requiere conexión a tierra. Conéctelo solamente a un enchufe con conexión a tierra apropiada. Ver **"INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA"**.
 5. Instale o ubique este horno sólo de acuerdo con las instrucciones de instalación entregadas.
 6. Algunos productos como huevos enteros, agua con aceite o grasa, contenedores sellados y jarros de vidrio cerrados pueden explotar y por lo tanto no deberán ser calentados en este horno.
 7. Use este electrodoméstico solamente para el uso que ha sido fabricado según se describe en este manual. No use sustancias o vapores corrosivos en este electrodoméstico. Este horno está específicamente diseñado para calentar o cocinar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
 8. Como sucede con cualquier electrodoméstico, es necesaria una supervisión muy de cerca cuando es usado por niños.
 9. No opere este horno si se ha dañado el cable o el enchufe, si no funciona adecuadamente o si ha sido dañado o se ha caído.
 10. **Este electrodoméstico deberá recibir servicio solamente por técnicos calificados. Contacte el servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.**
 11. No cubra o bloquee ninguna salida del horno.
 12. No almacene ni use este electrodoméstico al aire libre.
 13. No use este horno cerca del agua, cerca de un lavaplatos en un subterráneo húmedo ni cerca de una piscina.
 14. No sumerja el cable ni el enchufe en agua.
 15. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
 16. No deje el cable colgando por el borde de una mesa o mueble de cocina.
 17. Al limpiar la puerta y la superficie del horno use solamente detergentes o jabones no corrosivos aplicados con una esponja o paño suave.

CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES

Instalación de conexión a tierra

PELIGRO


Posible Shock Eléctrico. Tocar algunos de los componentes internos puede causar serio daño personal o la muerte. No desarme este artefacto.

ADVERTENCIA

Posible Shock Eléctrico

El uso inapropiado de la conexión a tierra puede causar un shock eléctrico. No enchufe al alimentador de energía hasta que el electrodoméstico esté adecuadamente instalado y con conexión a tierra.

Enchufe de tres patas (a tierra)



Enchufe mural adecuadamente polarizado y con conexión a tierra

Este electrodoméstico debe tener conexión a tierra. En el caso de un corto circuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de shock eléctrico al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. Este electrodoméstico está equipado con un cordón que tiene un cable con conexión a tierra y enchufe correspondiente. El enchufe debe ser insertado en el enchufe mural que esté adecuadamente instalado y con conexión a tierra.

Consulte a un electricista o personal de servicio calificado si las instrucciones de conexión a tierra no las comprende completamente o si tiene dudas acerca de la correcta conexión a tierra de su electrodoméstico. Si es necesario usar un cable de extensión, utilice exclusivamente un cable de extensión de tres hebras que tenga conexiones para tres patas y con un receptáculo de tres orificios que acepten el enchufe del electrodoméstico.

1. Se provee un cable corto de suministro de energía para reducir los riesgos causados al enredarse o que alguien se enrede en un cable largo.
2. Un conjunto de un cable más largo o una extensión se incluye para reducir los riesgos de que se enrede o alguien se tropiece con un cable más largo.
3. Si se utiliza un cable largo o una extensión: 1) Las características eléctricas asignadas marcado en el cable o extensión deberá ser por lo menos de la misma capacidad de las características eléctricas asignadas del electrodoméstico. 2) El cable de extensión deberá ser un cable de tres hebras del tipo con conexión a tierra, y 3) El cable más largo deberá ser manejado de manera que no quede sobre la superficie del mueble donde puede ser jalado por los niños o donde uno se pueda enredar sin intención.

Utensilios

PRECAUCIÓN

Peligro de Daño Personal

Utensilios que han sido cerrados muy apretados podrían explotar. Los contenedores cerrados deberán abrirse y los envoltorios plásticos deben perforados antes de cocinar.

Ver página siguiente para mayores instrucciones "Los materiales que se pueden usar en el horno microondas o que se pueden evitar en el horno microondas". Podría haber algunos utensilios no

metálicos que podrían ser inseguros para ser usados en el microondas. En el caso de dudas usted puede probar el utensilio siguiendo el procedimiento a continuación

Prueba de utensilios:

1. Llene un contenedor seguro de microondas con una tasa de agua fría (250 ml.) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a potencia máxima por un minuto.
3. Tocar el utensilio cuidadosamente. Si el utensilio vacío está tibio no lo use para cocinar en microondas.
4. El tiempo de cocción no debe exceder un minuto.

Los materiales que usted puede usar en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Papel Aluminio	Solo envolturas. Pequeños trozos suaves pueden ser usados para cubrir partes delgadas de carne o ave para prevenir cocer en exceso. Se puede arquear si el papel de aluminio está demasiado cerca de las paredes del horno. El papel aluminio deberá estar por lo menos a 1 pulgada (2.5 cms). de distancia de las paredes del horno.
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. La parte inferior del palto para dorar debe estar por lo menos a 3/16 pulgadas (5 mm.) por sobre el vidrio giratorio. El uso incorrecto puede hacer que el plato giratorio se quiebre
Vajilla	Use exclusivamente vajilla a prueba de microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice vajilla trizada o con saltaduras.
Jarros de Vidrio	Siempre retire la tapa. Use solamente para calentar alimento hasta que se entibie. La mayoría de los jarros de vidrio no son resistentes al calor y se pueden quebrar.
Utensilios de Vidrio	Utilice exclusivamente utensilios de vidrio que sean resistentes al calor del horno. Asegúrese de que no tengan borde metálico. No utilizar quebrados ni con muescas.
Bolsas para cocción en microondas	Siga las instrucciones del fabricante. No usar cierres metálicos. Perfore para permitir que escape el vapor.
Platos de Papel y Tazas	Utilice exclusivamente para calentar/cocinar por corto tiempo. No deje sin atender el horno mientras está en cocción.
Toallas de papel	Utilice para cubrir el alimento para recalentar y absorber grasa. Use con supervisión exclusivamente para cocción por corto tiempo.
Papel mantequilla	Utilice como cubierta para prevenir salpicaduras o perforaciones para el vapor.
Plástico	Exclusivamente para uso en microondas. Siga las instrucciones del Fabricante. Deberá estar rotulado "Microwave Safe" (para microondas). Algunos contenedores plásticos se ablandan a medida que el alimento al interior se calienta. "Boiling bags" (bolsas para hervir) y las bolsas plásticas cerradas con fuerza deberán ser perforadas o abiertas levemente según se instruye en su envoltorio.
Envoltura plástica	Exclusivamente para uso del microondas. Use para cubrir alimento durante la cocción para retener la humedad. No permita que la envoltura plástica toque el alimento.
Termómetros	Exclusivamente para uso en microondas (termómetros para carnes y dulces).

Papel de Cera Utilice como cubierta para prevenir salpicaduras y retener humedad.

Materiales que deben evitarse en el microondas

Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Se pueden arquear. Transferir el alimento a un plato para microondas (microwave-safe)
Recipiente de cartón con manilla metálica	Se pueden arquear. Transferir el alimento a un plato para microondas (microwave-safe)
Utensilios de metal o con adornos de metal	Los metales funcionan como escudos entre el alimento y la energía del microondas. Los adornos metálicos pueden arquearse.
Amarras de metal	Pueden arquearse y pueden causar fuego en el horno.
Bolsas de Papel	Pueden causar un incendio dentro del horno.
Espuma plástica	La espuma plástica puede fundirse o contaminar el líquido dentro cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se seca cuando se usa en el horno de microondas y puede quebrarse o partirse.

AJUSTANDO SU HORNO


Nombre de las Partes del Horno y Accesorios

Retire el horno y todos los materiales desde la caja de embalaje.

Su horno viene con los siguientes accesorios:

Bandeja de vidrio	1
Anillo para Plato Giratorio	1
Manual de Instrucciones	1


- A) Panel de Control
- B) Eje para el plato giratorio
- C) Anillo para Plato giratorio
- D) Plato Giratorio
- E) Ventana de observación
- F) Ensamblaje de la puerta
- G) Sistema de cierre de seguridad



Grill (Only for Grill series)

Se apaga si la puerta está abierta durante la operación.

INSTALACIÓN TORNAMESA



- a. Nunca coloque la bandeja de vidrio en posición invertida. La bandeja de vidrio no deberá tener nunca trabas en el movimiento.
- b. La bandeja de vidrio y el ensamblaje del aro del plato giratorio deben usarse siempre al cocinar.
- c. Todos los alimentos y contenedores de alimento deberán siempre ubicarse en la bandeja de vidrio para cocinar.
- d. Si la bandeja de vidrio o el ensamblaje del aro del plato giratorio se triza o quiebra, contacte al centro de servicio autorizado más cercano.

Instalación


Retire todo el material de empaque y sus accesorios. Examine el horno para comprobar daños como abolladuras o puerta quebrada. No instale si el horno está dañado.

Parte superior

Gabinete: Remueva cualquier película protectora de la superficie del gabinete.

Instalación

1. Seleccione una superficie nivelada que tenga suficiente espacio para la entrada y salida de ventilación.



Un espacio despejado mínimo de 3,0 pulgadas (7,5 cms.) se requiere entre el horno y cualquier muro adyacente. Un lado debe estar abierto.

- (1) Deje un espacio mínimo de 12 pulgadas (30 cms.) por sobre el horno.

No retire la cubierta de Mica de color café claro que está atornillada dentro del horno para proteger el magnetrón.

- (1) No retire las patas de la parte inferior del horno.
- (2) Bloquear los orificios de ventilación puede dañar el horno.
- (3) Ubique el horno lo más lejos posible de radios y televisores. La operación del microondas puede causar interferencias a la recepción de radio o televisor.

2. Enchufe su horno en un enchufe estándar de su hogar. Asegúrese que el voltaje y la frecuencia sean la misma que el voltaje y la frecuencia de la etiqueta.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una cubierta para cocinar u otros artefactos que produzcan calor. Si se instala, puede dañarse y la garantía podría anularse.

La superficie a la que se puede acceder puede estar caliente durante la operación.



OPERACION

1) Ajuste del Reloj

Cuando el horno es enchufado al enchufe de la pared, el indicador de luz LED está "0:00". La hora ingresada debe estar entre 0:00—23:59;

Ejemplo: para ajustar "12:12".

(1) Presionar la tecla "Reloj", la hora aparece parpadeando y el indicador para el reloj se enciende.

(2) Presionar los pads numéricos de "1", "2", "1", "2" en secuencia ;

(3) Presionar la tecla "Reloj" para finalizar el ajuste del reloj;

Nota: En el proceso para ajustar el reloj, si se presiona "Detencion" o no se efectúa ninguna operación en un minuto, la unidad volverá al estado previo automáticamente.

2) Cocción Tardía

Ejemplo: Para comenzar a cocinar a las 12:12.

(1) Ajustar el reloj primero.(Consultese a la instrucción de Ajuste del Reloj)

(2) Elegir el programa de cocción deseado;

(3) Presionar "Reloj" para visualizar el reloj actual. La cifra de la hora parpadea:

(4) Presionar "1", "2", "1", "2";

(5) Presionar **Inicio/coccion Rapida** para confirmar el ajuste. La unidad volverá al estado de reloj.

(6) La cocción comenzará cuando llegue la hora.

Nota: (1) Si el ajuste no esta dentro del rango 0:00 – 23:59, el ajuste será inválido;

(2) En el proceso de ajuste, si presiona "Detencion " o no realiza ninguna operación dentro de 1 minuto, la unidad volverá a su estado previo automáticamente;

(3) El reloj debe ser programado antes de la cocción tardía. Si la cocción pre-programada no ha sido programada y solo se ha ajustado el tiempo para comenzar a cocinar, toda la configuración será considerada como una alarma de reloj y sonará 5 "beeps" cuando se llegue a la hora pre ajustada.

3) Cocción en microondas

Seleccionar diferentes potencias de microondas y fijar el tiempo de cocción como desee.

Están disponibles 5 niveles de potencia de microondas. Referirse al cuadro 1 para elegir.

El tiempo máximo de cocción de microondas es 99 minutos y 99 segundos. Mantener presionado el "Nivel de Potencia", elegir diferentes potencias de acuerdo al adjunto siguiente.

Cuadro 1

Cuadro de Potencia de Microondas

Presionar "Nivel de Potencia"	Potencia de Microondas	Visualizador
Una vez	100%	
Dos veces	80%	
Tres veces	50%	
4 veces	30%	
5 veces	10%	

Ejemplo: elegir 50% de potencia para cocinar durante 10 minutos

- (1) Presionar "Nivel de Potencia" tres veces
- (2) Presionar los pads numéricos de "1", "0", "0", "0" en forma consecutiva;
- (3) Presionar "Inicio/Coccion Rapida" para comenzar a cocinar, el tiempo va en cuenta regresiva.



4) Cocción Rápida

Quando el horno está en estado de espera, presionar en "Inicio/Coccion Rapida" puede comenzar a cocinar 30 segundos con potencia de microondas 100. Cada presión adicional aumentará el tiempo de cocción en 30 segundos hasta que el tiempo acumulado alcance 2 minutos o menos. Luego, cada presión aumentará el tiempo de cocción en 1 minuto.

Ejemplo: ajustar 3 minutos de Cocción Rápida:

- (1) Presionar "Inicio/Coccion Rapida" una vez;
- (2) Comienza la cocción; el tiempo de cocción comienza en cuenta regresiva.
- (3) Presionar "Inicio/Coccion Rapida" nuevamente 4 veces



5) Descongelar por Peso

Ejemplo: descongelar un bife de 500 gramos:

- (1) Presionar "Descong por Peso";
- (2) Presionar "5", "0", "0", en secuencia;
- (3) Presionar "Inicio/Coccion Rapida" para comenzar a descongelar.



6) Descongelamiento Rapido

Ejemplo: descongelar un bife de 500 gramos:

- (1) Presionar "Descong";
- (2) Presionar "5" "0" "0" en secuencia;
- (3) Presionar "Inicio/Coccion Rapida" para comenzar a descongelar.



Nota: El tiempo necesario para descongelar bajo "Descong" es menor que en "Descong por Peso" para los alimentos con el mismo peso.

7) Cocción Menú Automático.

Los pads numéricos 1-9 coinciden con nueve temas diferentes respectivamente;

Pad	Visualizador	Cocción	Pad	Visualizador	Cocción	Pad	Visualizador	Cocción
1	A-1	Recalentar Auto	4	A-4	Carne	7	A-7	Pizza
2	A-2	Vegetales	5	A-5	Pasta	8	A-8	Sopa
3	A-3	Pescado	6	A-6	Papas	9	A-9	Avena

Ejemplo: para cocinar vegetales de 350 gramos:

(1) Presionar el pad "2";



(2) Presionar el pad "2" dos veces;



(3) Presionar el pad "Inicio/Coccion Rapida";

Referirse al Cuadro 2 para el procedimiento de menú automático:

Cuadro 2:

Menú	Peso (grs.)	Veces que se debe presionar	Visualizador
A-1 Recalentar Auto	150	Una vez	1.50
	250	Dos veces	2.50
	350	Tres veces	3.50
	400	Cuatro veces	4.00
A-2 Vegetales	150	Una vez	1.50
	350	Dos veces	3.50
	500	Tres veces	5.00
A-3 Pescado	150	Una vez	1.50
	250	Dos veces	2.50
	350	Tres veces	3.50
	400	Cuatro veces	4.00
	450	Cinco veces	4.50
A-4 Carne	150	Una vez	1.50
	300	Dos veces	3.00
	450	Tres veces	4.50
	600	Cuatro veces	6.00
A-5 Pasta	50	Una vez	.50
	100	Dos veces	1.00
	150	Tres veces	1.50
A-6 Papas	1	Una vez	1
	2	Dos veces	2
	3	Tres veces	3

A-7 Pizza	1	Una vez	1
	2	Dos veces	2
	3	Tres veces	3
A-8 Sopa	500	Una vez	5:00
	750	Dos veces	7:50
	1000	Tres veces	10:00
A-9 Avena	550	Una vez	5:50
	1100	Dos veces	11:00

8) Parrilla (Grilling)

- (1) Presionar la tecla "Grill/Comb" Una vez, el indicador de luz LED esta en "G-1" y la función de parrilla es seleccionada.
- (2) Fijar el tiempo de cocción; Ejemplo: Fijar 12 minutos 50 segundos, presionar "1", "2", "5", "0".
- (3) Presionar "Inicio/ Coccion Rapida" para comenzar a cocinar.



9) Cocción de Combinación (microondas + parrilla)

- (1) Presionar la tecla "Grill/Comb" dos o tres veces, el indicador de luz LED esta en "C-1" o "C-2", lo que indica la selección de "Combinación 1" (55% microondas +45% parrilla) o "Combinación 2" (36% microondas +64% parrilla) respectivamente;
- (2) Ajustar el tiempo de cocción; Ejemplo: Fijar 12 minutos 50 segundos, presionar "1", "2", "5", "0".
- (3) Presionar la tecla "Inicio/ Coccion Rapida" para comenzar a cocinar.



10) Función inquisitiva

- (1) En el estado de cocción de una etapa, presionar "Nivel de Potencia", la potencia actual del microondas será mostrada durante 3 segundos. Después de tres segundos, el horno regresará a su estado anterior;
- (2) En el estado pre-ajustado, presionar "Reloj" para averiguar el tiempo para el comienzo de la cocción tardía. El tiempo pre ajustado parpadeará en la pantalla de cristal líquido por 3 segundos, luego el horno volverá al visualizador del reloj.

11) Función de protección de ventilador prolongado

Si el tiempo de cocción es igual a o superior a 5 minutos, el ventilador trabajará 15 segundos más después de terminar la cocción.

12) Función de bloquear para los niños.

Bloquear: En el estado de esperar, presionar el "Detencion" por 3 segundos, y se escuchará un largo "sep" indicando que ha entrado en el estado de bloqueo para niños y la pantalla de cristal líquido mostrará "00:00".



Eliminar el bloqueo: En estado de bloqueo, presionar "Detención" por 3 segundos, se escuchará un largo "Beep" indicando que el bloqueo ha sido eliminado.

13) Función de Detención Automática

Cuando la puerta se mantiene abierta, la luz del horno estará encendida y se apagará automáticamente sin ninguna operación por 10 minutos.

14) Función de Recordatorio de Cocción Finalizada

Cuando la cocción termina, se escuchará 5 "beeps" que recuerdan que la cocción ha terminado.

15) Especificaciones del Visualizador

- (1) En estado de espera, la pantalla de cristal líquido mostrará el reloj y " : " parpadeará.
- (2) En estado de ajuste de función, la pantalla de cristal líquido mostrará el ajuste relacionado.
- (3) En estado de operación y suspensión, la pantalla de cristal líquido mostrará el tiempo de cocción restante.
- (4) En estado de operación o suspensión o cuando la puerta está abierta, el indicador destellante "Micro" se encenderá y el indicador de recomenzar parpadeará.

Diagnóstico de Fallas

Normal	
El horno de microondas interfiere con la recepción de televisión	La recepción de radio y TV puede ser interferida cuando el horno microondas se encuentra en operación. Es similar a la interferencia de electrodomésticos pequeños, como la batidora, la aspiradora, y el ventilador eléctrico. Es normal
Luz del horno con baja potencia	En la cocción de microonda en la potencia baja, la luz del horno puede bajar en potencia. Es normal.
Vapor que se acumula en la puerta, aire caliente sale por los orificios de ventilación	Al cocinar, el vapor puede salir del alimento. La mayor parte saldrá por los orificios de ventilación, pero cierta parte puede acumularse en lugares fríos como la puerta del horno. Es normal
El horno se accionó accidentalmente sin alimento en su interior.	No daña al horno si se opera vacío por un tiempo muy corto. Pero debería evitarse.

Falla	Causa Posible	Solución
El horno no enciende	(1). El cable de energía no está enchufado correctamente, está suelto.	Desenchufe. Luego enchufe nuevamente después de 10 segundos
	(2). Problema de fusible o funciona el corta circuito	Reemplace el fusible o reinicie el corta circuito (reparado por personal profesional de nuestra empresa)
	(3). Problema con enchufe	Pruebe el enchufe con otros electrodomésticos.
El horno no calienta	(4). La puerta no está bien cerrada	Cíerrela bien
El plato de vidrio hace ruido cuando el horno microondas está en operación.	(5). Suciedad en el girador y parte inferior del horno	Refiérase a "Mantenimiento del Microonda" para limpiar las partes sucias.



NOTA

1. Antes de utilizar este horno, por favor leer el manual de instrucciones y conservarlo cuidadosamente.
2. Debe haber más de 30 cms. de alto de espacio necesario sobre la superficie superior del horno.
3. No reparar el horno usted mismo, por favor consultar a un experto autorizado.
4. Los contenidos de las mamaderas y platos para alimentar niños deben ser revueltos o agitados y la temperatura debe ser revisada antes de consumirlos, para evitar quemaduras.
5. Revisar el horno y el cable regularmente en busca de daños. Si hay algún tipo de daño, el horno no se debe usar.

- Advertencia: 1. Es peligroso para cualquier otra persona que no sea una persona entrenada para llevar a cabo cualquier servicio o operación de reparación, que involucre el retiro de cualquier cubierta que de protección contra la exposición de la energía microondas;
2. Solo permita que los niños usen el horno in supervisión cuando se han dado instrucciones adecuadas de manera que los niños sean capaces de usar el horno de manera segura y entienda los peligros del uso inapropiado.
 3. Si el cable esta dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio u otra persona similar calificada con el fin de evitar peligros.

No intente operar este horno con la puerta abierta ya que el funcionamiento con la puerta abierta puede resultar en exposición dañina a la energía del microondas. Es importante no vencer o romper las cerraduras de seguridad.

Limpiar cuidadosamente los sellos de las puertas y superficies sellantes.

No hacer funcionar el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno cierre adecuadamente y que no haya daño al : (1) puerta (dientes), (2) Bisagras y pestillos (quebrados o sueltos), (3) sellos de la puerta y superficies sellantes.

Los utensilios deben ser revisados para asegurarse de que son adecuados para uso en horno microondas. Cuando caliente bebidas puede haber ebullición posterior al calentamiento del microondas, por lo tanto se debe tener cuidado al manejar el contenedor.

Si se observa humo, apague o se desenchufe el artefacto y mantenga la puerta cerrada para apagar cualquier llama.

Los huevos en su cáscara o huevos hervidos no deben ser calentados en hornos microondas ya que pueden explotar.

Si la puerta o los sellos están dañados, el horno no debe ser operado hasta que haya sido reparado por una persona capacitada.

Los líquidos u otros alimentos no deben ser calentados en contenedores sellados ya que pueden explotar.

GARANTÍA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía será de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

JAMES S.A.

Fraternidad 3949

Montevideo - Uruguay

E-mail: service@james.com.uy

Tel. SERVICE: 309 66 31*

JAMES PARAGUAY S.A.

Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani

Asunción - Paraguay

Tel.: (595-21) 612 849 / 614 950

Fax: (595-21) 614 949

E-mail: jamespar@telesurf.com.py