


Ventiladores

JAMES



LEA Y CONSERVE ESTE MANUAL

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Para reducir riesgos asegurarse de cortar la luz antes de comenzar la instalación.
2. La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista calificado.
3. Usar sólo los tornillos, tuercas, cables y demás elementos provistos dentro de la caja del ventilador.
4. La caja de luz y la estructura de soporte de la misma deberá ser capaz de soportar un peso mínimo de 20 kilogramos.
5. Las paletas deberán estar como mínimo a 2,20 mts. de altura desde el piso.
6. No invertir la dirección de giro del ventilador mientras este está funcionando. Esperar que esté totalmente detenido antes de acclonar la llave inversora.
7. Evitar colocar cualquier tipo de objeto entre las paletas.
8. Tener extremo cuidado cuando se trabaje cerca del ventilador o cuando se proceda a la limpieza del mismo.
9. No usar agua ni detergentes para limpiar el ventilador o las paletas. Lo más adecuado es un paño ligeramente humedecido.
10. Todos los cables deben ser aislados y colocados dentro de la caja de luz separados adecuadamente unos de otros.
11. NO doblar las agarraderas de las paletas ni durante ni después de la instalación.

COMPONENTES INCLUIDOS

Abra la caja y chequee su contenido. Dentro de la caja debe recibir las siguientes piezas:

- a) Un conjunto de motor
- b) Cuatro Paletas
- c) Cuatro agarraderas de paletas
- d) Un paquete con tornillos
- e) Una placa de anclaje
- f) Un Barral
- g) Un artefacto de cuatro luces
- h) Dos cadenas (según modelo)
- i) Una llave de pared (s/modelo)




FIG.1

ARMADO E INSTALACION

1. Separar la plecra de anolaje de la campana. Atornillar la placa de montaje a la caja de luz.
2. Deslizar la campana por el barral y colocar tirmemente en posición la rótula que está en un extremo de la barra, haciendo coincidir la saliente de la rotula con la ranura do la campana.
3. Pasar los cables a través del barral con cuidado de no tirar de los mismos para evitar que se suelten las conexiones.
4. Colocar el barral en el lugar correspondiente del motor, y unir ambos mediante el eje y la chaveta provistos, teniendo cuidado en no dañar los cables. (Ver FIG.2)
5. Asegurarse de desconectar la luz antes de proseguir con la instalación.
6. Colgar el ventilador de la placa de anclaje utilizando los agujeros de la campana. (Ver FIG.3)
7. Conectar los cables segun los diagramas de conexion de la siguiente página.
8. Después de conctar los cables y colocar los mismos dentro de la caja de luz, Atornillar con un par de vueltas dos tornillos a la placa de anciaje que coincidan con las dos ranuras de la campana.
9. Descolgar la campana y colocarla en posición en la placa de anciaje, haciéndola girar hasta que cueigue de los dos tornillos.
10. Colocar los otros dos tornillos y asegurar firmemete los cuatro tornillos a la placa de anciaje.




FIG. 2





FIG. 3


11. Atornitiar las paletas a sus agarraderas. Pasar los tres tornillos a través de la paleta y luego por la agarradera; colocar las arandelas y ajustar bien las tuercas. Repetir para todas las paletas.
12. Asegurar las agarraderas al motor mediante los tornillos y tuercas provistos.

CONEXIONES ELECTRICAS


Ventilador Controlado por cadena
Kit de Luz Controlado por cadena



Ventilador Controlado por cadena
Kit de Luz Controlado desde Pared



Ventilador Controlado desde Pared
Kit de Luz Controlado desde Pared



INSTALACION DE LAS LUCES

Leer cuidadosamente las instrucciones de instalación y estudiar los diagramas de conexiones eléctricas. Ante cualquier duda recurra a un electricista calificado.

DESCONECTE LA LUZ ANTES DE COMENZAR A INSTALAR EL ARTEFACTO

1. Destornillar la tapa ubicada en la parte interior del motor.
2. Localizar dos cables (uno negro y otro blanco) en el kit de luces. Localizar dos cables (uno azul y otro blanco) en el ventilador.
3. Conectar los cables, blanco con blanco y azul con negro. Aislarlos bien mediante los aisladores provistos.
4. Colocar los cables dentro del ventilador. Reponer la tapa y atornillar firmemente.
5. Instalar las tulipas en el artefacto mediante los tornillos provistos. NO atornillar muy fuerte para evitar romper las tulipas.
6. Instalar las lámparas (de 60 W como máximo) y conectar la luz.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Prenda el ventilador y chequee su funcionamiento. La velocidad de funcionamiento dependerá de las dimensiones del cuarto donde está instalado el ventilador y de la temperatura ambiente.

En los ventiladores controlados por cadena, el orden de operación de las distintas velocidades es el siguiente: NO - ALTA - MEDIA - BAJA - NO.

VIENTO HACIA ABAJO: Durante el verano, el viento proporcionado por el ventilador proporciona una confortable sensación de frescura.


VIENTO HACIA ARRIBA: Durante el invierno, la rotación inversa permite renovar el aire del ambiente, y hacer descender el aire más caliente que se estaciona cerca del techo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Chequear la integridad del soporte y el estado de las conexiones una vez por año.
2. Examinar el ajuste de las paletas y agarraderas por lo menos una vez por año.
3. Limpiar regularmente el ventilador y las paletas. Usar sólo un paño humedecido.
4. El motor es autolubricado y no necesita mantenimiento.

DESPIECE

1. PLACA DE ANCLAJE
2. CABLE A TIERRA
3. ROTULA
4. BARRAL
5. TORNILLO
6. ARANDELA
7. CAMPANA
8. CONECTOR
9. MOTOR
10. ARANDELA
11. CAJA DE CONEXIONES
12. TORNILLO
13. LLAVE INVERSORA
14. CAPACITOR
15. TORNILLO
16. LLAVE DE VELOCIDADES
17. TORNILLO
18. AGARRRADERA DE LA PALETA
19. PALETA
20. ARANDELA
21. TORNILLO DE LA PALETA
22. EJE
23. ARANDELA
24. CHAVETA
25. TORNILLO DE LA CAMPANA
26. TORNILLO DE LA PLACA
27. ARANDELA
28. LLAVE DE ENCENDIDO
29. TULIPA
30. BASE DEL ARTEFACTO
31. TORNILLO
32. BOTON
33. CADENA
34. PORTALAMPARAS



Antes de tirar la caja verifique que ya retiro todas las partes del ventilador.

Cuando solicite repuestos indique el numero de parte y su descripsion.

GARANTÍA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía será de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

JAMES S.A.

Fraternidad 3949

Montevideo - Uruguay

E-mail: service@james.com.uy

Tel. **SERVICE: 2309 6631***

Service Maldonado – Tel.: 4222 9897

JAMES PARAGUAY S.A.

BENIGNO FERREIRA 6655 c/Avda. Boggiani

Asunción - Paraguay

Tel.: (595-21) 614 950 (RA)

E-mail: jamespar@james.com.py

E-mail service: service@james.com.py